

Pflegeanleitung nach DIN 18356



Technische Information

Ihr Parkett- oder Korkfußboden wurde mit hochwertigen Produkten der **L. Rosner KG** versiegelt, damit ist dieser vor Verschmutzung geschützt. Jede Versiegelung unterliegt aber durch Beanspruchung einem natürlichen Verschleiß. Durch genügend große Schmutzablaufzonen (Kokosmatten, Schmutzmatten), weichmacherfreie Teppichunterlagen (Rutschbremse) für versiegelte Holzfußböden, Bestückung der Tisch- und Stuhlbeine mit geeigneten, weichmacherfreien Unterlagen (z.B. kunststoffeingefaßte Filzunterlagen), Ausstattung von Stühlen mit weichen Laufrollen nach DIN 68131 sowie der regelmäßigen und fachgerechten Reinigung und Pflege bleibt die Schönheit der Oberfläche länger erhalten. Je mehr der frisch versiegelte Boden innerhalb der ersten Tagen geschont wird, desto größer ist die Lebensdauer der Versiegelung. Volle Beanspruchung sollte erst nach ca. 8-10 Tagen erfolgen. In diesem Zeitraum den Fußboden nur trocken reinigen und nicht mit Teppichen belegen. Möbel und andere schwere Einrichtungsgegenstände vorsichtig einbringen.

Unterhaltsreinigung: Eine richtige Pflege ist zur Erhaltung Ihres versiegelten Bodens notwendig und verzögert eine Nachversiegelung. Es sollen nur die empfohlenen Pflege- und Reinigungsmittel fachgerecht verwendet werden. Durch den Einsatz von ungeeigneten Produkten, wie z.B. Kernseifen-Reiniger, kann die Lackschicht durch die Seifenalkalität ausgelaugt werden und somit verspröden. Schmutz und Sand wirken wie Schleifpapier und sind umgehend mit Mop, Haarbesen oder Bürstenseite des Staubsauger zu entfernen. Bei Bedarf nebelfeucht mit weichem Lappen (keine Mikrofaser) wischen. Durch die Zugabe von **Hyd-Ro Parkettpflege** ins Wischwasser wird der Boden gereinigt und gepflegt. Punktuelle Verschmutzungen wie Fettflecken, Absatzstriche und andere festhaftende Verunreinigungen werden mit **Hyd-Ro Grundreiniger** gezielt entfernt. Voraussetzung für die Verwendung von Pflegemittel und Grundreiniger ist, dass der Versiegelungsfilm ausreichend geschlossen ist. Weist er Beschädigungen auf, kann das Holz durch eindringendes Wasser vergrauen.

Erst- und Vollpflege nach der Grundreinigung **Hyd-Ro Pflegemittel** wird unverdünnt, gleichmäßig und dünn aufgetragen. Neu versiegelte Böden dürfen frühestens nach 8-10 Tagen mit **Hyd-Ro Parkettpflege** behandelt werden. Es glänzt ohne Nachpolieren. Eine Vollpflege, purer Auftrag mit **Hyd-Ro Pflegemittel**, muß nach jeder Grundreinigung oder nach Bedarf erfolgen. In jedem Fall sollte immer nur ein dünner Film als Schutz vorhanden sein.

Grundreinigung: Eine Grundreinigung ist nur dann nötig, wenn der Boden einen starken Schmutzfilm oder stark, festhaftende Verschmutzungen aufweist, die sich bei der Unterhaltsreinigung nicht mehr entfernen lassen. Die Grundreinigung erfolgt mit **Hyd-Ro Grundreiniger**. Die Reinigung und Pflege immer nur nebelfeucht mit gut ausgewrungenem Tuch durchführen. Den Boden nicht mit Wasser überschwemmen, da sonst Schäden durch Holzquellung entstehen können.

Häufigkeit der Pflege (Feuchtwischverfahren)

Mäßig beanspruchte Böden

je nach Beanspruchung etwa alle 1-2 Wochen

Mittelstark beanspruchte Böden

alle 2-4 Tage, stark beanspruchte Stellen auch häufiger

Stark beanspruchte Böden

alle 1-2 Tagen, meistbeanspruchte Stellen häufiger

Bitte wenden!

MBH-Lacke GmbH

Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit

Pflegeanleitung nach DIN 18356



ROSNER
Die Lösung auf Holz

Öle Wachse Beizen Lacke

Technische Information

Allgemeine Hinweise:

Die Versiegelung bzw. Imprägnierung unterliegt je nach Beanspruchung einem natürlichen Verschleiß. Deshalb ist eine regelmäßige Pflege gemäß DIN 18356 dringend erforderlich. Die Gewährleistung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Pflege und Reinigung entstehen, entfällt gegenüber dem Hersteller und Handel. Wenn die Versiegelung durchgelaufen ist, muß neu geschliffen und versiegelt werden. Die Versiegelung ist eine handwerkliche Arbeit. Diese bedingt, daß kleine Störungen in der Oberfläche auftreten können, z. B. Staubpartikel. Auf die Haltbarkeit des Bodens hat dies keinen Einfluß. Die Gewährleistung für die Oberflächenbehandlung des Holzfußbodens ist nur dann gegeben, wenn das vom Hersteller vorgeschriebene Pflegesystem angewendet wird.

Raumklima:

Die Werterhaltung des Holzfußbodens und das Wohlbefinden des Menschen erfordert die Beachtung eines gesunden Raumklimas (ca. 20 °C und ca. 60% rel. Luftfeuchtigkeit). Bei Unterschreitung der empfohlenen Luftfeuchte muß mit Fugenbildung bei Parkett und Dielen gerechnet werden. Infolge unterschiedlicher Gegebenheiten, Verhältnisse und Beanspruchungen in der Praxis hat dieses Merkblatt nur eine empfehlende Funktion. Gewährleistungs- und Haftungsansprüche können daraus nicht abgeleitet werden.

Mit Herausgabe dieses Merkblattes verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Stand 05/06

Ihr Fachhändler/Bodenleger

MBH-Lacke GmbH

Unsere Erfahrung - Ihre Sicherheit